

Procedurebeskrivelse	KLARGØRING AF KLINIK INDEN 1. PATIENT
Formål	Reducere risiko for infektionsspredning
Målgruppe	Alle der arbejder på klinikken
Udføres	Den person der åbner klinikken
Fremgangsmåde	• computer tændes • Unit tændes • sæbevand gøres klar • husk handsker • trefunktionssprøjte, air rotor og mikromotor køres igennem med vand • aftørring af unit, lampe, patientstol med sæbevand • skift handsker • Instrumentbakke med bakke serviet sættes frem • trefunktionssprøjte, air rotor, vinkelstykke, sug og håndspejl sprittes af • skift handsker • opfyldning af instrumenter og andre materialer og klude
Procedure revurderes	Hvert 3. år og når der kommer ændringer til retningslinje

Udarbejdet af Marianne Hasager Nielsen 13. 03. 2015.