

Udarbejdet af: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Revisionsansvarlig: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Gældende for: Klinikassistenter og tandplejere ved uddelegering
Gældende fra: 1-7-2023	Version: 3.	Ny revision senest: 1-7-2026

Instruktion til tilpasning / cementering af bånd 6+,+6

1. Formål

At korrigere tandstillingsfejl med fast apparatur

2. Målgruppe og anvendelsesområde

Patienter med behov for korrigerende fast apparatur, hvor båndtilpasning altid er i kombination med noget andet.

3. Forudsætninger

- Teoretisk undervisning i bonding af fast apparatur gives primært af specialtandlæge enten trinvis og/eller samlet
- Sidemandsoplæring med supervision x-antal gange af specialtandlæge/tandplejer/KA

4. Fremgangsmåde

Når en specialtandlæge vurderer, at patienten skal tilbydes denne behandling, følges nedenstående:

Tider: se under de enkelte apparaturtyper.

Tilpasning af bånd:

1. Fjern separationselastikker. Skyl approximalrum og pust tørt. Se efter evt caries eller white spots. Hvis caries: henvis til cariesbehandling og udsæt videre forløb til endt cariesbeh. Hvis white spots: notér i journal.
2. Afpuds alle implicerede tænder med pimpsten.
3. Tørlæg.
 - a. Skubbes op mod tanden med en bandpusher. Start med approximalrummene.
 - b. Juster evt op / ned i båndstørrelse.
 - c. Bed pt bide langsomt på Bandseater med et fast øgende tryk. Vær opmærksom på IKKE at komme i kontakt med cuspområder.
 - d. Hold imod på båndkant med fingre
 - e. Magisk punkt er det distoorale hjørne på båndet som er godt at placere bandseateren imod.
 - f. Båndet skal forløbe jævnt med nedre metalkant flugtende mest occlusale approximalkontakt til nabotænder.
 - g. Må ikke tippe skævt ned i gingiva.
 - h. Når korrekt størrelse er fundet følges anvisning i vejledning for det pågældende apparatur.

Cementering af bånd:

2. Afpuds med pimpsten på alle implicerede tænder
3. Skyl grundigt med vand og tørlæg
4. Placer vatruller eller dry tips og spytsug så der holdes tørt i områderne. Tørlæg grundigt.
5. Tænderne påføres et par pletter af Phosphorsyre 38% i 20 sek. Skyl derefter grundigt og tørlæg.

5. Tag de tilpassede bånd / apparatur og påfør en stribe band-lok Blue hele vejen rundt.
6. Gå efter med et specialinstrument for at undgå "helligdage"
7. Tag båndet og placer det over tanden og tryk ned med en bandpusher over approximalrummene
8. Fortsæt videre med placering med en Bandseater
9. Til sidst kontureres /adapters båndet tæt ind til tanden med en Bandpusher.
10. Overskydende cement fjernes enten løbende eller inden der polymeriseres med lampe.
11. Fjern overskydende cement materiale gingivalt
12. Belys nu grundigt med polymeriseringslampen minimum 20 sek. på hver side af tanden.
13. Gå tanden grundigt efter for materialeoverskud i pochen, som skal fjernes
14. Følg derefter den videre vejledningen for det enkelte apparatur

5. Ansvar og organisering

- Specialtandlægen har det overordnede ansvar.
- Tilpasning og indsættelse af bånd foretages af tandplejer / klinikassistent.
- Kontrolbesøg hos TP / k.ass. og spec. Tdl skiftevis eller efter aftale.

6. Skulle uheldet være ude, og en patient menes at have slugt en metaldel:

- Kontakt straks en tandlæge som giver besked om evt at opsøge læge
- Hvis der er mistanke om fremmedlegemet er aspireret, dvs røget ned i luftrøret, da ringes akut ambulance (Ring 112) straks!

7. Referencer, herunder standarder, anden relevant lovgivning

- Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Se forrest i mappen
- Vejledning om udfærdigelse af instrukser. Se forrest i mappen
- Målepunkter for tandklinikker. Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Se forrest i mappen

8. Bilag/links



Band pusher



Band seater