


Sådan virker Birdie

– fodr den med frisk luft


Birdie skal flyve rundt til mange arbejdspladser – pas godt på den



Det er det lille plastikbeslag, der aktiverer Birdie.

For at passe bedst muligt på beslaget, har vi monteret det på en klods med en krog, så selve beslaget ikke skal monteres og afmonteres hele tiden.

I har garanteret allerede et søm i en væg, hvor der hænger et billede eller andet – måske Birdie kunne få lov at låne det søm i en kort periode?




Sådan gør du:

1. Skub forsigtigt Birdie fast på det lille hvide beslag, der sidder på klodsens.
2. Vent.....
3. Birdie laver en "kalibrering", hvor fuglen kører ned og op igen – så er den klar
4. Birdie måler CO₂-niveauet hvert 10. minut

Så længe CO₂-niveauet er
under 1000 ppm
står fuglen op



Når CO₂-niveauet stiger
over 1000 ppm
falder fuglen ned



5. Når Birdie falder ned, måler den CO₂-niveauet hvert 2. minut - nu skal der luftes ud!


Fortsættes på næste side...

6. Luft ud – når Birdie hænger med næbbet

OBS! Ofte er det ikke nok at åbne vinduerne i den ene side af lokalet – åbn også op modsat – også hvis det "bare" er døren ud til gangen.



Når CO₂-niveauet igen er
under 1000 ppm
rejser fuglen sig



Ovenpå strabadserne tager Birdie sig en måle-pause i 2 timer (strømsparer).

– ønskes en måling inden de 2 timer er gået:
Skub fuglen op og ned i beslaget. Så kalibrerer og
måler den igen 😊

7. Stiller Birdie sig i denne position:



= trænger til opladning.



God fornøjelse

RANDERS