

Mødelokale 2.58

NUMMERINGS FORTOLKNING:

- 00 - kælderplan
- 0.0 - stueplan
- 1.0 - 1. sal
- 2.0 - 2. sal

1. Nummer i parentes er reserveret til fremtidig ombygning i rum med to og flere vinduer (f.x. 058 (060)).

2. Nummer som skrevet med bindestreg er begge to gældende i rum med to indgange fra sammen

NUMMERERINGS FORTOLKNING:

00 = kælderplan
0.0 = stueplan
1.0 = 1. sal
2.0 = 2. sal

1. Nummer i parentes er reserveret til fremtidig ombygning i rum med to og flere vinduer (f.x. 058 (060)).

2. Nummer som skrevet med bindestreg er begge to gældende i rum med to indgang fra sammen gang (f.x. 0148/0150)

3. Nummer med stort bogstav til side er har ikke indgang fra gangen, men fra et andet rum.

4. Numrene er lige på en side og er ulige på den anden. Nogle tal bliver skiftet over når nummereringen ikke kan følge med p.g.a. forskel i antal rum.